

Entmagnetisierungsdrossel EMD 1

Das Gerät entfernt den unerwünschten Magnetismus an Ton- und Videoköpfen und anderen Eisenteilen.

Handhabung:

EMD 1 an das zu entmagnetisierende Teil heranführen, einschalten, langsam vom zu entmagnetisierenden Teil entfernen und bei einem Abstand von mindestens 30 cm ausschalten.

