

Entmagnetisierungsdrossel EMD 2

Zum Entmagnetisieren von Bildröhren als Voraussetzung für die richtige Einstellung von Farbreinheit und Konvergenz.

Es können aber auch andere weich-magnetische Konstruktionen entmagnetisiert werden, wie z.B. Abschirmgehäuse.

Handhabung:

Die Entmagnetisierungsdrossel EMD 2 über das zu entmagnetisierende Teil stülpen, einschalten, langsam vom zu entmagnetisierenden Teil entfernen und bei einem Abstand von mindestens 50 cm ausschalten.

